

⬡ = OHJAUS (DO)

⬢ = KÄYTTÖTILA (DI)


⬢ = HÄLYTYS (DI)

⬢ = SÄÄTÖ (AO)

⬢ = MITTAUS (AI)

⬢ = VÄYLÄLIITYNTÄ

⬢ = ALAKESKUSLIITYNTÄ



⬡ = SU KAAPELOI

TÄYDELLINEN SÄÄTÖLAITETUNNUS SAADAAN LISÄÄMÄLLÄ KUVASSA ESITETTYYN TUNNUKSEEN RAKENNUSTUNNUS xxxxx JA VAK-TUNNUKSEN NUMERO-OSA.

	Toimisto	Kohde	Sisältö SÄÄTÖKAAVIO ERILLISPOISTOT	RAU	Keskus	Lehti 1/2
				Työ no 20410424.001	Piir no A6310	Muutos
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:		Päiväys 3.10.2022		

TOIMINTASELOSTUS

POISTOILMAPUHALLIN PK01

Puhallin PF01 käy aina ilmamäärämittausten yhteydessä määriteltä pyörimisnopeutta.
Puhallin ei voi käydä, mikäli ilmastoinnin hätä-seiskeyt HS00 on käytössä

HÄLYTYKSET

Puhalltimelle ohjelmoidaan seuraavat hälytykset:

- Poistoilmapuhaltimen PF01 vikahälytys
- ilmastoinnin hätäseis HS00
- Poistovirtausvahti FIE30

Ohjelmoitavien hälytysten hälytysluokat, raja-arvot ja viiveet on esitetty erillisessä hälytyspisteiden ohjelmointiohjeessa.

LAITELUETTELO

Count	Järjestelmä	Tunnus	Laite	Tyyppi	Alue	As.arvo	Hälytysrajat	Tekn.tiedot	Hankkii	Asentaa	HUOM.
1	PK01	EC30	EC-MOOTTORI	IU	IU	.
1	PK01	FIE30	ILMAVIRTALÄHETIN	.	0...1000 Pa	.	.	.	AU	AU	Paikallisenäytöllä, autom.nollaus
1	PK01	ZS30	TURVAKYTKIN	IU	SU	.

	Toimisto	Kohde	Sisältö SÄÄTÖKAAVIO ERILLISPOISTOT	RAU	Keskus	Lehti 2/2
				Työ no 20410424.001	Piir no A6310	Muutos
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:		Päiväys 3.10.2022		